

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1. Обрезать по размеру.



2. Обрезать по размеру.



3. Прижать.



4. Закрепить шурупами.
(шурупы с потайной головкой 2,5 x 10)



5. Зафиксировать верхнюю часть.



6. Готово!

