

## СМЯГЧИТЕЛИ УДАРА SALICE SMOVE - ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

### Вариант установки врезной (для арт.D005SNx и арт.D006SNx)

Просверлить отверстие диаметром 10 мм и глубиной 50 мм, установить **Smove**.



### Вариант установки накладной (для арт.D005SNx и арт.D006SNx)

Зафиксировать адаптер D064 шурупами на внутренней стороне панели каркаса. Установить **Smove** в адаптер.

