

МАКМАРТ

представляет



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Предлагаем Вашему вниманию аксессуары для светодиодных светильников и источников питания. Номенклатура аксессуаров включает в себя: распределительные блоки для параллельного соединения (светильники с рабочим напряжением 12В и 24В) и последовательного соединения (светильники с рабочей силой тока 350мА), соединительные провода с коннектором длиной 500, 1000 и 2000 мм для подключения светильников к распределительным блокам, провод-удлинитель 2000 мм и сетевой провод с вилкой.





HW.010.009

Блок распределительный L803-PC на 4 подключения, с проводом 200 мм





HW.010.010

Блок распределительный L803-PC на 6 подключений, с проводом 200 мм





HW.010.011

Блок распределительный L803-PC на 12 подключений, с проводом 200 мм



HW.010.013

Блок распределительный L803-SC на 4 подключения, с проводом 200 мм и 3 перемычками



МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

Логистический комплекс Мытищи
г.Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: (495) 582-20-01, 582-20-27,
582-21-07, 592-12-92
e-mail: contact.mitschi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг
Ленинский район, село Молоково,
территория ОАО «Молоково-Зооветснаб»
тел.: +7 (498) 540-25-63, 540-25-64
e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Москва
тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86,
974-62-87, 785-11-41, 785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru
онлайн-каталог
www.katalog.makmart.ru

Армавир: +7 (86137) 217-62, 556-05,
+7 (8918) 190-48-11
Вологда: +7 (8172) 53-82-74
Вологда: +7 (8172) 78-77-76, 78-77-01
Воронеж: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392
Владивосток: +7 (423) 234-1001
Иркутск: +7 (3952) 50-33-77, 50-33-88

Иваново: +7 (4932) 35-33-34, 35-33-35
Краснодар: +7 (861) 239-79-04, 239-69-00
Кострома: +7 (4942) 37-01-81, 45-36-11
Красноярск: +7 (391) 272-67-55
Минск: +375 (17) 385-23-92
Нижний Новгород: +7 (831) 272-17-80
Новороссийск: +7 (8617) 269-022


Пятигорск: +7 (87961) 62-777, 61-061
Пермь: +7 (342) 261-04-86, 282-26-49
Рязань: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61
Самара: +7 (846) 977-75-37, 977-75-47
Саратов: +7 (8452) 75-17-38, 75-06-16
Ставрополь: +7 (8652) 94-71-59,
+7 (928) 444-19-36

Тула: +7 (4872) 70-06-86, 38-54-94
Тольятти: +7 (8482) 69-50-27, 69-50-29/30
Уральск: +7 (7112) 54-24-12
Уфа: +7 (347) 246-46-04/08, 298-50-28
Хабаровск: +7 (4212) 454-604, 941-284
Череповец: +7 (8202) 28-93-63, 28-13-53
Ярославль: +7 (4852) 45-93-83, 20-82-08



HW.010.014

Блок распределительный L803-SC на 6 подключения, с проводом 200 мм и 5 перемычками



HW.010.015


Провод соединительный 500 мм с коннектором L822M

HW.010.016


Провод соединительный 1000 мм с коннектором L822M

HW.010.017

Провод соединительный 2000 мм с коннектором L822M




	L, мм
HW.010.015	500
HW.010.016	1000
HW.010.017	2000



HW.010.020

Провод-удлиннитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M



HW.010.021

Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug

