

МАКМАРТ

ДЕРЖАТЕЛЬ НАКЛАДНОЙ ДЛЯ ДАТЧИКОВ HW.001.030.11 И HW.001.031.11

арт. HW.001.036.B
держатель накладной
для датчиков



МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж

тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан

Алматы

тел: +7 (727) 318-75-60,
+7 (701) 538-18-75

Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

www.makmart.com

Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Держатель предназначен для накладного монтажа IR-датчиков HW.001.030.11 и HW.001.031.11. Сенсор устанавливается непосредственно внутри держателя, который фиксируется на поверхности при помощи двух шурупов.

HW.001.036.B

держатель накладной для датчиков
HW.001.030.11 и HW.001.031.11, цвет черный



В комплект входит:

- держатель — 1 шт.
- шуруп 3x9 — 2 шт.

Рекомендуемое сочетание:







арт. HW.001.030.11
IR-датчик бесконтактный, врезной



арт. HW.001.031.11
IR-датчик открывания фасада, врезной

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



HW.001.030.11

HW.001.031.11

