

# МАКМАРТ

представляет

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED RaggioV

Накладной светильник предназначен для декоративного освещения внутреннего пространства мебели. Устанавливается на стеклянные и глухие полки. Благодаря специальной линзе формируется свечение в виде конуса. Крепится при помощи предустановленного двухстороннего скотча.



артикул	HW.005.045	HW.005.046
рабочее напряжение, В	12	12
мощность, Вт	0,2	0,2
количество светодиодов	3	3
цветовая температура, К	4500	6000
световой поток, Лм	15	15
индекс цветопередачи (CRI)	80	80
степени защиты	IP20	IP20
длина провода, мм	2000	2000
выключатель на корпусе	нет	нет
отделка	под алюминий	под алюминий
упаковка, шт.	1	1


### В комплект входит:

- светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822М– 1 шт.

### Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

### Цветовая температура, К



**МАКМАРТ**  
components and mechanisms for furniture industries

**Логистический комплекс Мытищи**  
г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57  
тел: (495) 582-20-01, 582-20-27,  
582-21-07, 592-12-92  
e-mail: contact.mitschi@makmart.ru

**Логистический комплекс Юг**  
Ленинский район, село Молоково,  
территория ОАО «Молоково-Зооветснаб»  
тел.: +7 (498) 540-25-63, 540-25-64  
e-mail: contact.south@makmart.ru

**Санкт-Петербург**  
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,  
606-68-57

**Екатеринбург**  
тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

**Ростов-на-Дону**  
тел.: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

**Новосибирск**  
тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

**Казань**  
тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

**Калининград**  
тел.: +7 (4012) 605-407

**Воронеж:**  
тел.: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392

**Москва**  
тел.: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86,  
974-62-87, 785-11-41, 785-11-45  
факс: (495) 974-61-48  
e-mail: contact@makmart.ru  
**www.makmart.ru**  
**онлайн-каталог**  
**www.katalog.makmart.ru**
















Армавир: +7 (86137) 217-62, 556-05,  
Вологда: +7 (8172) 53-82-74  
Вологда: +7 (8172) 78-77-76, 78-77-01  
Владивосток: +7 (423) 234-10-01  
Иркутск: +7 (3952) 50-33-77, 50-33-88  
Иваново: +7 (4932) 35-33-34, 35-33-35  
Краснодар: +7 (861) 239-79-04, 239-69-00

Кострома: +7 (4942) 37-01-81, 45-36-11  
Красноярск: +7 (391) 272-67-55  
Минск: +375 (17) 385-23-92  
Нижний Новгород: +7 (831) 272-17-80  
Новороссийск: +7 (8617) 269-022  
Пятигорск: +7 (87961) 62-777, 61-061  
Рязань: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61

Самара: +7 (846) 977-75-37, 977-75-47  
Саратов: +7 (8452) 75-17-38, 75-06-16  
Ставрополь: +7 (8652) 94-71-59  
Тула: +7 (4872) 70-28-71  
Тольятти: +7 (8482) 69-50-27, 69-50-29  
Уральск: +7 (7112) 54-24-12  
Уфа: +7 (347) 298-50-28



Хабаровск: +7 (4212) 45-46-04, 94-12-84  
Череповец: +7 (8202) 28-93-63, 28-13-53  
Ярославль: +7 (4852) 45-93-83, 20-82-08


АКСЕССУАРЫ

<p>1</p>  <p><b>SNP6-12VF</b> Источник питания 6W, 200-240V/12V</p>	<p>2</p>  <p><b>HW.010.021</b> Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug</p>	<p>3</p>  <p><b>HW.010.009</b> Блок распределительный L803-PC на 4 подключения, с проводом 200 мм</p>	<p>3</p>  <p><b>HW.010.010</b> Блок распределительный L803-PC на 6 подключений, с проводом 200 мм</p>
	<p>3</p>  <p><b>HW.010.011</b> Блок распределительный L803-PC на 12 подключений, с проводом 200 мм</p>	 <p><b>HW.010.020</b> Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M</p>	 <p><b>HW.001.028</b> Выключатель сенсорный Touch, 500W, 200-240V</p>
 <p><b>HW.001.029</b> PIR - датчик движения, 250W, 100-240V</p>	 <p><b>HW.001.030</b> IR-датчик бесконтактный, 250W, 100-240V</p>	 <p><b>HW.001.031</b> IR-датчик открывания фасада врезной, 250W, 100-240V</p>	 <p><b>HW.001.032</b> IR - датчик универсальный, 15W/12V, 30W/24V</p>
 <p><b>HW.001.033</b> IR-датчик бесконтактный с диммером, 15W/12V, 30W/24V</p>	 <p><b>HW.001.034</b> Выключатель с диммером и пультом ДУ, 15W/12V, 30W/24V</p>	 <p><b>HW.005.026</b> IR - датчик открывания фасада накладной, 15W/12V</p>	 <p><b>HW.001.027</b> IR - датчик открывания фасада врезной, 15W/12V</p>

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА МОНТАЖА





ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
артикул	артикул	артикул / количество разъемов	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-12VF	HW.010.009 / 4	4
		HW.010.010 / 6	6
		HW.010.011 / 12	12