

## ДВУХСЕНСОРНЫЙ IR-ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДА НАКЛАДНОЙ

Двухсенсорный IR-датчик предназначен для включения и выключения светильников, установленных внутри мебельных каркасов. При открытии фасада датчик реагирует на движение и включает свет, при закрытии фасада свет выключается. Датчик с двумя сенсорами позволяет реализовать 2 сценария включения света. Например, при установке датчиков на две створки распашных дверей, свет включается, когда открывается любая из створок шкафа. Зона срабатывания датчика: 2-80 мм. Датчик предназначен для светильников с рабочим напряжением 12 В и 24 В, устанавливается после источника питания. Максимальная мощность подключаемых светильников 24Вт при 12В подключении и 40Вт при 24В. Вариант установки накладной.

### HW.005.075

двухсенсорный IR-датчик открывания фасада накладной



#### Техническая информация:

**AC** 12/24 В  
рабочее напряжение

**W** 24/40 Вт  
мощность


**IP** 20  
степень защиты

**1 ШТ.**  
упаковка


#### В комплект входит:

- контроллер с 2 проводами по 2000 мм — 1 шт.
- датчик сенсорный накладной с проводом 2000 мм — 2 шт.
- блок распределительный на 5 подключения — 1 шт.

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



#### Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск  
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи  
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг  
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК)  
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)  
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)  
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)  
тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)  
тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург  
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,  
606-68-57

Екатеринбург  
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону  
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск  
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань  
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград  
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы  
тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7(701)538-18-75

Дилер МАКМАРТ  
в Вашем городе

#### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



