Makmart

32N02/45-45PCR CETKA B 5A3Y 450 С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ



MAKMART

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48 e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытиши тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК) тел.: +7 (351) 220-88-13

Красноярск (ЛК) тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК) тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК) тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург (ЛК) тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК) тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)

тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Республика Казахстан, г. Алматы тел.: +7 (727) 321-22-08, +7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код, чтобы узнать телефон дилера в Вашем регионе



32N02

сетка выдвижная с доводчиком, отделка хром







aprinty) — Eupina kaptaoa, iiiii — iiiarepian — orgonita — yriat	
артикул ширина каркаса, мм материал отделка упак	вка

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы и колонны шириной 450 мм

сетки комплектуются направляющими 90%



нагрузка 25 кг



- крепление к каркасу боковое
- в комплект входит 2 расширителя*



*Обратите внимание на то, что при установке будет использоваться только один расширитель: левый или правый, устанавливается он к той же боковой панели каркаса, на которую установлены петли.




выдвижения SALICE Futura


Минимальная глубина каркаса (минимальное расстояние до задней стенки каркаса) должно быть больше или равно 500 мм.


* Сетка устанавливается в каркасы, изготовленные из ДСП 18 мм. Для ДСП 16 мм необходимо подогнать габариты сетки под каркас с помощью регулировки.


Рекомендации по уходу:











варианты установки направляющих





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- расширители (2 шт.)



