


СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FUTURA SMOVE 6155 И 6555

Схема присадки направляющих к боковине каркаса




Овальное отверстие позволяет производить более точную установку направляющих по глубине.

Овальное отверстие позволяет производить более точную установку направляющих по глубине.


Габаритные размеры каркаса

SP – толщина боковины ящика
 LN – номинальная длина направляющих
 PM – глубина каркаса
 X – внутренняя ширина каркаса мин. PM = LN



Габаритные размеры ящика

LC = номинальная длина направляющих – 10 мм
 внутренняя ширина ящика = X – 41 мм



Длина ящика на 10 мм короче длины направляющих

Внутренняя ширина ящика на 41 мм меньше внутренней ширины каркаса

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FUTURA SMOVE 6155 И 6555

Схема присадки ящика

Вариант ящика с накладным фасадом (вид снизу)




Схема присадки ящика

Вариант ящика с вкладным фасадом (вид снизу)






Схема установки и фиксации CLIP замков



Регулировка по высоте




Регулировка по высоте составляет +2,5 мм,

Частичное выдвигание


При номинальной длине направляющих:

от 250 до 450 мм - X = 89 мм


500 мм - X = 119 мм



Полное выдвигание



УСТАНОВКА CLIP-ЗАМКОВ




Расположите правый и левый замки на дне ящика со стороны фасада. Прикрепите замки при помощи саморезов к дну или фасаду ящика, как представлено на картинках ниже.



С новой запатентованной системой замков CLIP ящик может быть снят с обеих сторон, как спереди, так и с боков.


Фронтальное снятие

расположите руки под ящиком со стороны фасада и нажмите на оранжевые рычаги, одновременно потянув ящик вперёд (см. схему).



Боковое снятие


расположите руки под боковинами ящика и воздействуйте на рычаг, одновременно выдвигая ящик вперёд (см. схему).




УСТАНОВКА CLIP-ЗАМКОВ

Регулировка по высоте +2,5 мм

Начальное положение рычагов для регулировки высоты.




Нажмите на рычаг в сторону боковины ящика для того, чтобы выполнить регулировку по высоте. Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.




Боковые регулировки +1,5 мм -1,5 мм

Вращайте белое колесо в сторону фасада для того, чтобы фасад сдвинулся влево. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.




Вращайте колесо в обратную сторону по отношению к фасаду для того, чтобы фасад сдвинулся вправо. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.



Мы предлагаем произвести боковые настройки обоих CLIP-замков, это позволит сохранить параллельность направляющих и плавное скольжение.

Регулировка по глубине +2 мм - 2 мм

Вращайте чёрное колесо внутрь ящика для того, чтобы уменьшить зазор между каркасом ящика и фасадом. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.



Вращайте чёрное колесо наружу ящика для того, чтобы увеличить зазор между каркасом и ящиком. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

